

Bedienung Hallenuhr - Handball

- Knopf 1: Tor Heim
- Knopf 2: Tor Gast
- Knopf 3: nächste Halbzeit
- Knopf 4: Uhr starten oder stoppen
- Knopf 5: Hupe
- Knopf 6: wird nur zu Beginn zum Einstellen der Uhr benötigt
- Knopf 7: wird nur zu Beginn zum Einstellen der Uhr benötigt
- Knopf 8: zum Löschen eines Tores; diesen Knopf gedrückt halten und anschließend Knopf 1 oder Knopf 2 dazu drücken

Einstellen der Uhr vor Spielbeginn:


1. Knopf 8 **gedrückt halten** und Knopf 6 dazu drücken
2. Knopf 7 **einmal** drücken
3. Knopf 8 **gedrückt halten** und Knopf 7 dazu drücken → die Uhr ist auf 30 Minuten pro Halbzeit eingestellt

Einstellen der Uhr vor Spielbeginn bei Jugendspielen:

1. Knopf 8 **gedrückt halten** und Knopf 6 dazu drücken
2. Knopf MIN solange drücken, bis die gewünschte Spielzeit auf dem Display erscheint
3. Knopf 8 **gedrückt halten** und Knopf 7 dazu drücken → die Uhr ist auf die gewünschte Spielzeit pro Halbzeit eingestellt

in der Halbzeit:

1. Knopf 3 **einmal** drücken → die Uhr startet die zehnminütige Halbzeitpause
2. Knopf 4 **einmal** drücken → Abbruch der Halbzeitpause
3. Knopf 4 **einmal** drücken → Start der zweiten 30 Minuten



Nach dem Gebrauch gehört die Uhr in die Hausmeisterloge!
NICHT in den Metallschrank!